

# Pâte à dégraver pour la sérigraphie FOTECHEM 2005

### 1. Description

FOTECHEM 2005 est une pâte épaisse qui peut être utilisé comme produit prêt à l'emploi pour le dégravage de pochoirs.

## 2. Application

- a) Appliquer FOTECHEM 2005 avec un pinceau rigide sans partie métallique des deux côtés du pochoir nettoyé
- b) Avec cette pâte, les pochoirs sérigraphiques qui ont été réalisés avec une émulsion ou avec des films polymères peuvent être dégravés.
- c) Tout d'abord et toujours, éliminer les restes de l'écran après l'impression. Puis appliquer la pâte des deux côtés. Laisser reposer. Après cela, projeter un jet d'eau fort. L'utilisation d'un appareil à haute pression est recommandée quoi que par avance les produits chimiques doivent être rincés avec un jet d'eau doux.

#### 3. Utilisation

FOTECHEM 2005 peut être utilisé pour le dégravage des émulsions, des films directs/indirects et des films capillaires sur toutes les sortes de tissus, mais pas pour des films indirects à base de gélatine. Il est très important que tous les restes d'encres doivent être éliminés avec le solvant avant que ceux ci ne séchent. Pour accélérer le dégravage, le tissu devrait être traité avec un dégraisseur usuel, Ceci avant l'application de la pâte à dégraver ; le dégraisseur doit être rincé. La pâte à dégraver ne doit pas sécher sur l'écran. Les émulsions insolubles à l'eau

La pâte à dégraver ne doit pas sécher sur l'écran. Les émulsions insolubles à l'eau nécessitent un temps de réaction plus long pour le dégravage que les émulsions qui résistent aux solvants.

Des pochoirs sous-insolés sont toujours plus difficilement dégravables.

Au cas où la sorte d'encre ou le produit de nettoyage ne sont pas appropriés ou au film, le dégravage pourra devenir très difficile.

Des émulsions durcies chimiquement ne peuvent pas être dégravées.

L'utilisation d'une source de lumière non appropriée en relation avec le matériel de pochoir peut aussi apporter des difficultés de dégravage.

#### 4. Santé et sûreté sur le lieu de travail

Attention : Ce produit n'est approprié que pour un usage industriel. Le conserver hors de la portée des enfants. Lors de son utilisation, toujours porter des gants. Lors de contact avec la peau ou les yeux laver abondamment avec de l'eau, consulter le médecin si les yeux sont atteints.

#### **FOTEC AG**

Ces informations techniques sont publiées sans garantie. Les résultats démontrés dans cette fiche technique sont basés sur des tests en laboratoire. Le fournisseur décline toute responsabilité pour un usage incorrect de ces produits, lesquels sont vendus

ADT | 84, Impasse de l'Autoroute Chanteloup 71870 Hurigny - France - Tel +33 (0)3 85 32 81 88 - info@adt-industrie.fr